

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ВІДОМОСТІ ПРО ПРИСТРІЙ

⚠ ОБЕРЕЖНО

Нехтування наступними попередженнями може призвести до нещасного випадку або виникнення ризику для здоров'я та, як наслідок, до отримання серйозних травм або летального результату.

Попередження щодо використання батареї

- У цей пристрій можна встановити літій-іонний акумулятор. Для аксесуару можна використовувати дискові елементи живлення.
- Недотримання даних вказівок може призвести до скорочення терміну служби елементів живлення або стати потенційною причиною пошкодження пристрою, загорання, хімічного опіку, протікання електроліту та/або травмування.
- Не розбирайте, не модифікуйте, не модернізуйте, не прокалюйте та не пошкоджуйте пристрій або елементи живлення.
- Не вилучайте і не намагайтесь вилучати батарею, не передбачену для самостійної заміни користувачем.
- Оберегайте пристрій або батареї від впливу вогню, вибухів та ін.
- Не користуйтесь гострими предметами для вилучення змінних елементів живлення.
- ⚠ **ЗБЕРІГАЙТЕ ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ У НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.**
- ⚠ **НЕ КЛАДІТЬ ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ ДО РОТА.** Прокотування може призвести до отримання хімічних опіків, розриву м'яких тканин та летального результату. Впродовж 2 годин після прокотування можуть з'явитись серйозні опіки. Слід негайно звертатись за медичною допомогою.
- У якості зовнішнього зарядного пристрою для батарей використовуйте тільки те приладдя Garmin, яке призначене для використання з вашим пристроєм.
- Замінійте батареї тільки елементами живлення належного типу. Використання інших батарей може призвести до пожежі або вибуху. Інформацію щодо придбання батарей для заміни можна отримати у дилера Garmin.

Попередження про небезпеку для здоров'я

- Якщо у вас є кардіостимулятор або інший імплантований електронний пристрій, перш ніж використовувати пульсометр, проконсультуйтеся з лікарем.
- Оптичний наручний пульсометр Garmin випромінює зелене світло та іноді блимає. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем, якщо ви хворі на епілепсію або у вас підвищена чутливість до блимаючого світла.
- Перш ніж виконувати або змінювати програму тренувань, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
- Пристрій Garmin, аксесуари, пульсометр та пов'язані з ними дані призначені тільки для використання в рекреаційних цілях. Вони не призначені для використання у медичних цілях, для діагностики, спостереження, лікування або профілактики будь-яких захворювань.
- Виробник не несе відповідальності за результат показників приладу у наслідок хибно введених користувачем даних при налаштуванні пристрою.
- Точність даних пульсометра не гарантовано. Виробник не несе відповідальності щодо наслідків невірно зчитаних даних частоти пульсу.
- Технологія оптичного наручного пульсометра Garmin, як правило, забезпечує точну оцінку частоти пульсу користувача, але цій технології також властиві певні обмеження, через які показники частоти пульсу можуть бути неточними за певних умов, включаючи фізичний стан користувача, посадку пристрою, тип та інтенсивність занять.
- Пристрої Garmin для відстеження активності побудовані на основі датчиків, що фіксують пересування користувача та інші показники. Дані та відомості, надавані цими пристроями можуть достатньо точно відображати активність та відстежувані показники, але бути не повністю точними, включаючи кількість кроків, дані щодо сну, відстані, частоти пульсу та калорій.

Попередження відносно навігації

- Якщо ваш пристрій Garmin використовує та приймає дані картографічних продуктів, дотримуйтесь наступних правил безпеки.
- Завжди уважно порівнюйте інформацію, відображану на пристрої, з відомостями всіх доступних джерел навігаційних даних, включаючи інформацію, що отримується у ході безпосереднього огляду акваторії та з морських карт. Для забезпечення безпеки слід прояснити всі питання та розходження перш, ніж продовжити рух за маршрутом, а також дотримуватись вимог усіх обмежувачів дорожніх знаків та стежити за дорожніми умовами.
 - Використовуйте даний пристрій тільки у якості допоміжного засобу для навігації. Не використовуйте його для виконання задач, що потребують точних вимірювань напрямку, висоти, відстані, місцезнаходження або інших топографічних даних.

Попередження відносно позашляхових маршрутів

- Якщо ваш пристрій Garmin може пропонувати позашляхові маршрути для піших походів, поїздок на велосипедах та позашляховому транспорті, дотримуйтесь наступних правил безпеки навігації за позашляховими маршрутами.
- Під час руху за позашляховими маршрутами будьте обережні та завжди керуйтеся здоровим глуздом. Пристрій Garmin призначено тільки для прокладання можливих маршрутів. Він не здатний замінити вашу увагу та належну підготовку до поїздки або походу. Не прямуйте за маршрутами, що пропонує пристрій, якщо такі маршрути пропонують пересування по забороненим зонам або створення небезпечної ситуації.
 - Під час руху за маршрутом слід уважно порівнювати інформацію, що відображена на екрані пристрою, з даними усіх доступних джерел навігаційних даних, включаючи дорожні знаки, показники, погодні умови та інші фактори, які можуть вплинути на безпеку під час мандрівки. Для забезпечення безпеки слід прояснити всі розбіжності, перш ніж продовжувати рух за маршрутом; при русі слід дотримуватись вимог дорожніх знаків та слідувати за дорожніми умовами.
 - Плануючи поїздки або похід за позашляховим маршрутом, слід пам'ятати про умови навколишнього середовища та пов'язаних ризиках, особливо це стосується погоди та впливу погодних умов на стан стежки/доріжки і, відповідно, вашу безпеку. Перш ніж вирушити у мандрівку за незнайомими маршрутами та тропами, переконайтесь у наявності відповідного екіпірування та спорядження.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Нехтування наступним попередженням може призвести до отримання травм або пошкодження майна, або мати негативний вплив на функціонування пристрою.

Зауваження щодо використання батарей

- Не занурюйте і не допускайте потрапляння на батареї води або інших рідин.
- Не піддавайте пристрій впливу високих температур, наприклад, не залишайте його у спекотній сонячній день у припаркованому авто. Для запобігання пошкодженням зберігайте пристрій поза зоною впливу прямих сонячних променів, наприклад, у бардачку авто.
- Не використовуйте пристрій за межами допустимого температурного діапазону, вказаного у друкованому посібнику з упаковки пристрою.
- За умов тривалого зберігання, дотримуйтесь допустимого температурного діапазону, вказаного у друкованому посібнику з упаковки пристрою.
- Не використовуйте кабель живлення та/або кабель передачі даних, не схвалений або такий, що постачається компанією Garmin.
- З питань утилізації пристрою та елементів живлення у відповідності з законами та нормативними вимогами зверніться у місцеву службу з переробки відходів.

Зауваження щодо використання GPS

Використання навігаційного пристрою в безпосередній близькості від обладнання наземної широкосмугової мережі, що працює у діапазоні частот, близьких до діапазону частот будь-якої глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS), наприклад як служба глобального позиціонування (GPS), може призвести до погіршення робочих характеристик даного навігаційного пристрою. Використання таких пристроїв може створювати перешкоди для прийому сигналів GNSS.

Програми утилізації продуктів

Маркування WEEE на пристроях GARMIN означає, що пристрій забороняється викидати й потрібно здати в пункти збору продукції після завершення терміну експлуатації. Користувачам пристроїв з маркуванням WEEE забороняється викидати такі пристрої після завершення терміну експлуатації як несортовані побутові відходи. Необхідно звернутися в пункт збору продукції для повернення, переробки й утилізації, щоб зменшити будь-який вплив обладнання на навколишнє середовище та здоров'я людини, оскільки в такому обладнанні містяться шкідливі речовини.

Заява про відповідність

Даний пристрій відповідає всім основним вимогам та іншим застосовним положенням директиви 1999/5/ЕС. Повний текст Заяви про відповідність див. на веб-сайті www.garmin.com/compliance.

Картографічні дані

Компанія Garmin використовує дані, отримувані як з урядових, так і з приватних джерел. Практично всі джерела даних містять в деякій мірі неточну або неповну інформацію. У деяких країнах повна і точна картографічна інформація недоступна або занадто дорога.

Обмежена гарантія

У матеріалах та якості виготовлення пристроїв, за винятком пристроїв для авіації, гарантована відсутність дефектів впродовж одного року з дати придбання. Ремонт або заміна компонентів, що виведені з ладу, проводиться лише за умови нормальної експлуатації пристрою. Такий ремонт або заміна виконується без справляння вартості деталей та роботи з покупця за умови, що він сплатить будь-які транспортні витрати. Дана обмежена гарантія не розповсюджується на: (I) косметичні дефекти, наприклад подраплини, тріщини, зарубки та вм'ятини; (II) витратні матеріали, наприклад батареї, за виключенням випадків, коли пошкодження пристрою викликано дефектом матеріалів або якості виготовлення; (III) пошкодження, що стали наслідком аварії, недотримання інструкцій, невірного використання, потрапляння води, повені, пожежі та інших природних лих та явищ або зовнішніх факторів; (IV) пошкодження, викликані технічним обслуговуванням, що було виконане неналежними особами; (V) пошкодження пристрою, який був самовільно модифікований або змінений; або (VI) пошкодження пристрою, до якого були підключені кабелі живлення та/або передачі даних будь-якого іншого виробника, окрім Garmin. Претензії по гарантії у відношенні виробів або послуг, які були придбані та/або використовувались в порушення законодавства України, не приймаються.

Даний пристрій призначено для використання у якості допоміжного засобу для навігації і не повинен використовуватись з метою точного вимірювання напрямку, відстані, висоти, визначення місцезнаходження або топографічних величин. Жодні гарантії відносно точності або повноти картографічних даних не надаються.

Дана обмежена гарантія не розповсюджується на будь-яке погіршення робочих характеристик будь-якого навігаційного пристрою Garmin внаслідок його використання у безпосередній близькості від будь-якого портативного терміналу або іншого обладнання наземної широкосмугової мережі, працюючої у діапазоні частот, близькому до діапазону частот будь-якої глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS), такої як служба глобального позиціонування (GPS). Використання таких пристроїв може створювати перешкоди для прийому сигналів GNSS.

ГАРАНТІЯ ТА ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ, ВКАЗАНІ У ЦЬОЇ ОБМЕЖЕНІЙ ГАРАНТІЇ, Є ВИКЛЮЧЕНИМИ.

ПРИ ПРЯМОМУ ВИЯВЛЕННІ ПРЕТЕНЗІЙ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ГАРАНТІЇ ПОСТАЧАЛЬНИК НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОБІЧНІ, ФАКТИЧНІ, НЕПРЯМІ ЗБИТКИ НЕ ЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ВИКЛИКАНІ ВОНИ ВИКОРИСТАННЯМ, НЕВІРНИМ ВИКОРИСТАННЯМ АБО НЕМОЖЛИВІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ДАНОГО ПРИСТРОЮ, АБО ДЕФЕКТАМИ ПРИСТРОЮ.

Для отримання гарантійного обслуговування зверніться за інструкціями до місцевого офіційного дилера Garmin або до служби підтримки Garmin.

Придбання на аукціоні в Інтернеті. У відношенні виробів, придбаних на аукціонах у Інтернеті, не діють програми знижок та інші спеціальні пропозиції щодо гарантійного покриття компанії Garmin. Підтвердження аукціонів у Інтернеті не беруться як підтвердження покупки для цілей гарантії. Для отримання гарантійного обслуговування необхідна наявність оригіналу або копії чека, наданого продавцем виробу. Компанія Garmin не проводить заміну відсутніх компонентів у будь-яких наборах, придбаних на аукціонах в Інтернеті.

Придбання за кордоном. На пристрої, придбані за межами США, міжнародними дистрибуторами має надаватись окрема гарантія в залежності від країни. Якщо це положення можна застосувати, така гарантія надається місцевим дистрибутором у межах країни, та обслуговування пристрою виконується цим дистрибутором. Гарантії дистрибутора діють лише у регіонах передбаченого поширення. Пристрої, придбані в США або Канаді, передаються для обслуговування до сервісного центру Garmin у Великобританії, США, Канаді або на Тайвані.